

VILLA AL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG



	Serie	Material	LED SMD	Light	kg	Beam	Tc
VILLA AL	VIAL.1M.04500	A445 B445 H780	24W	30W	7.00 Kg	0.31-0.09	Tc 70°C
VILLA AL	VIAL.1M.05000	A445 B445 H780	32W	35W	7.00 Kg	0.39-0.11	Tc 70°C
VILLA AL	VIAL.1M.05500	A445 B445 H780	34W	38W	7.00 Kg	0.41-0.12	Tc 70°C
VILLA AL	VIAL.1M.06000	A445 B445 H780	40W	45W	7.00 Kg	0.49-0.14	Tc 70°C
VILLA AL	VIAL.1M.06500	A445 B445 H780	44W	50W	7.00 Kg	0.25-0.16	Tc 70°C
VILLA AL	VIAL.2M.09000	A445 B445 H780	59W	65W	8.25 Kg	0.71-0.21	Tc 70°C
VILLA AL	VIAL.2M.11000	A445 B445 H780	78W	85W	8.25 Kg	0.94-0.28	Tc 70°C

	IP67	IK10	Ref.	V	f	Hz	Tw	Tc
DRIVER (VIAL.1M.05000)			LECFAM0042CFNT007	90-305 V	0.31-0.09A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (VIAL.1M.05000)			LECFAM0045CFNT000	90-305 V	0.39-0.11A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (VIAL.1M.05000)			LECFAM0048CFNT001	90-305 V	0.41-0.12A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (VIAL.1M.06000)			LECFAM0042CFNT000	90-305 V	0.49-0.14A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (VIAL.1M.05000)			LECLAY0070CFNT000	90-305 V	0.25-0.16A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (VIAL.2M.09000)			LECFAM0042CFNT004	90-305 V	0.71-0.21A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (VIAL.2M.11000)			LECFAM0048CFNT010	90-305 V	0.94-0.28A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C



Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688

info@lecl.com | www.lecl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

1/2



ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von auto-

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.



VAC

DRIVER


matriz 1

matriz 2




2/2

1




Ø M-16
114Nm


2



3




4




Ø 1-2,5mm²

5



Ø M-5

6



Ø M-5