

# VILLA AL VERSO

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## MOUNTING INSTRUCTIONS

## MONTAGEANLEITUNG

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



**EN** The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

**DE** Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

**FR** Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme"

**ES** Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".



**EN** Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

**DE** Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

**FR** L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

**ES** El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.



**EN** Clean the optics with a damp cloth

**DE** Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

**FR** Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

**ES** Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

**ES** Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

**FR** Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

**EN** Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

**DE** Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

	Serie	Material	LED SMD	Light	Weight	Height	Tc
VILLA AL VERSO	VLV.1M.03000	A400 B400 H702	17W	19W	7 Kg	0,10-0,06	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.03500	A400 B400 H702	21W	25W	7 Kg	0,28-0,08	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.04500	A400 B400 H702	29W	33W	7 Kg	0,36-0,11	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.05000	A400 B400 H702	34W	38W	7 Kg	0,42-0,12	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.06500	A400 B400 H702	44W	49W	7 Kg	0,54-0,16	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.07000	A400 B400 H702	52W	57W	7 Kg	0,64-0,19	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.2M.06000	A400 B400 H702	38W	43W	8,25 Kg	0,48-0,14	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.2M.11000	A400 B400 H702	77W	86W	8,25 Kg	0,95-0,28	Tc 70°C



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº 2- 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130

info@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”


www.lecsl.com



LED IP67 IK10 MBTS SELV TBTS 50 °C -20 °C 0,10 m2 <15m AC 90-305 V 50/60 Hz

www.lecsl.com

1/2



	Ref.	V	f	I	T <sub>w</sub>	T <sub>c</sub>
DRIVER (VLV.1M.03000)	LECXLG0025CFNT000	90-305 V	0,10-0,06A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.1M.03500)	LECFAM0042CFNT007	90-305 V	0,28-0,08A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.1M.04500)	LECFAM0048CFNT001	90-305 V	0,36-0,11A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.1M.05000)	LECFAM0042CFNT000	90-305 V	0,42-0,12A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.1M.06500)	LECFAM0048CFNT018	90-305 V	0,54-0,16A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.1M.07000)	LECFAM0042CFNT004	90-305 V	0,64-0,19A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.2M.06000)	LECFAM0036CFNT004	90-305 V	0,48-0,14A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C
DRIVER (VLV.2M.11000)	LECFAM0042CFNT000	90-305 V	0,95-0,28A	50/60 Hz	T <sub>w</sub> 80°C	T <sub>c</sub> 70°C

VERSO

