



EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".



EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.



EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

LEC

Light Environment Control

Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº 2· 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.:+34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688

info@lecsl.com | www.lecsl.com

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14006

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

Rev.3 200610



LEC
Light Environment Control

FERNANDINA EFFICACY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



	Serie	Manufacturer	LED SMD	Voltage	Weight	Dimensions	Temperature
FERN. EFFICACY	FNE.1M.04000	AØ490 BØ76 H955	21W	25W	9.8 Kg	0.27-0.08	Tc 70°C
FERN. EFFICACY	FNE.1M.05000	AØ490 BØ76 H955	29W	34W	9.8 Kg	0.37-0.11	Tc 70°C
FERN. EFFICACY	FNE.1M.06500	AØ490 BØ76 H955	39W	44W	9.8 Kg	0.48-0.14	Tc 70°C
FERN. EFFICACY	FNE.1M.07000	AØ490 BØ76 H955	44W	49W	9.8 Kg	0.54-0.16	Tc 70°C
FERN. EFFICACY	FNE.1M.08500	AØ490 BØ76 H955	51W	56W	9.8 Kg	0.62-0.18	Tc 70°C



DRIVER	Ref.	Voltage	Frequency	Dimensions	Temperature
DRIVER (FNE.1M.04000)	LECFAM0042CFNT007	90-305 V	0.27-0.08A	50/60 Hz	Tw 80°C
DRIVER (FNE.1M.05000)	LECFAM0048CFNT001	90-305 V	0.37-0.11A	50/60 Hz	Tw 80°C
DRIVER (FNE.1M.06500)	LECFAM0036CFNT004	90-305 V	0.48-0.14A	50/60 Hz	Tw 80°C
DRIVER (FNE.1M.07000)	LECFAM0048CFNT018	90-305 V	0.54-0.16A	50/60 Hz	Tw 80°C
DRIVER (FNE.1M.08500)	LECFAM0042CFNT004	90-305 V	0.62-0.18A	50/60 Hz	Tw 80°C



www.lecsl.com

