



LUCEMA EFFICACY



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme"



ES El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.



Serie							
L. EFFICACY LU.ME.E.14700	A590 B289 H108	72W	79W	6 Kg	0.20-0.26	Tc 85°C	
L. EFFICACY LU.ME.E.19000	A590 B289 H108	121W	130W	6 Kg	0.24-0.32	Tc 85°C	
L. EFFICACY LU.ME.E.20500	A590 B289 H108	127W	137W	6 Kg	0.28-0.38	Tc 85°C	
L. EFFICACY LU.ME.E.22000	A590 B289 H108	139W	148W	6 Kg	0.20-0.26	Tc 85°C	
L. EFFICACY LU.MX.E.23200	A695B339H108	131W	139W	8 Kg	0.24-0.32	Tc 85°C	
L. EFFICACY LU.MX.E.31000	A695B339H108	174W	185W	8 Kg	0.28-0.38	Tc 85°C	
L. EFFICACY LU.MX.E.35600	A695 B339 H108	216W	231W	8 Kg	0.19-0.26	Tc 85°C	



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2· 11160 Barbate (Cádiz)

Tel.: +34 956 454 130 ·

info@lecsl.com | www.lecsl.com




“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com



AC 198-264 V
50/60 Hz



Icon	IP20	Ref.	Icon	f	Icon	Icon	Icon	Icon
DRIVER (LU.ME.E.14700)	LECTRD0060CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (LU.ME.E.14700)	LECTRD0060CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (LU.ME.E.14700)	LECTRD0100CFNT002	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (LU.ME.E.14700)	LECLAY0090CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (LU.MX.E.23200)	LECTRD0100CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (LU.MX.E.31000)	LECTRD0100CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (LU.MX.E.35600)	LECTRD0100CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C		

