



EN Keep clean the heat sink. Clean the optics with a damp cloth.
DE Halten Sie sauber die Kühlkörper. Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.
FR Maintenir le propreté du dissipateur thermique. Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.
ES Mantener limpio el disipador. Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico
FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.
DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".
FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme"

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".
DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.



ES El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist.
DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
 Tel.: +34 956 454 130 ·
 www.lecsl.com | info@lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

Rev.4 210406



SPAL MEDIUM VERSO



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Serie	Manual	LED SMD	Lightning	kg	U	Tc
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.04500	A646 B303 H128	27W	30W	7.0 Kg	0.11-0.15	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.06400	A646 B303 H128	41W	46W	7.0 Kg	0.17-0.23	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.08300	A646 B303 H128	54W	60W	7.0 Kg	0.23-0.30	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.09300	A646 B303 H128	64W	70W	7.0 Kg	0.27-0.35	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.09800	A646 B303 H128	68W	75W	7.0 Kg	0.28-0.38	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.10700	A646 B303 H128	75W	83W	7.0 Kg	0.31-0.42	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.11700	A646 B303 H128	83W	90W	7.0 Kg	0.34-0.45	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.12700	A646 B303 H128	92W	100W	7.0 Kg	0.33-0.51	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.13100	A646 B303 H128	98W	106W	7.0 Kg	0.40-0.54	Tc 85°C
SP MEDIUM VERSO SP.ME.V.17000	A646 B303 H128	141W	149W	7.0 Kg	0.56-0.75	Tc 85°C

IP20	Ref.	U	f	A	Tw	Tc
DRIVER (SP.ME.V.04500)	LECTRD0045CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.11-0.15A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.06400)	LECTRD0060CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.23A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.08300)	LECTRD0060CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.23-0.30A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.09300)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	50/60 Hz	0.27-0.35A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.09800)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	50/60 Hz	0.28-0.38A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.10700)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	50/60 Hz	0.31-0.42A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.11700)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	50/60 Hz	0.34-0.45A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.12700)	LECTRD0135CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.33-0.51A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.13100)	LECTRD0135CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.40-0.54A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.ME.V.17000)	LECTRD0200CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.56-0.75A	Tw 80°C	Tc 85°C

AC 198-264 V
50/60 Hz

www.lecsl.com

