



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service technique ou une personne qualifiée équivalente

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder einer gleichwertigen qualifizierten Person ausgetauscht werden



ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support ersetzt werden.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
Tel.: +34 956 454 130 ·

info@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

Rev. 1_211018



VALENTINA YS EFFICACY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




	Serie				
Valentina YS Efficacy	VA.YS.E.06000	Aø380 Bø60 H511	32W	6,3 Kg	Tc 75°C
Valentina YS Efficacy	VA.YS.E.08000	Aø380 Bø60 H511	45W	6,3 Kg	Tc 75°C
Valentina YS Efficacy	VA.YS.E.09500	Aø380 Bø60 H511	53W	6,3 Kg	Tc 75°C
Valentina YS Efficacy	VA.YS.E.11000	Aø380 Bø60 H511	70W	6,3 Kg	Tc 75°C
Valentina YS Efficacy	VA.YS.E.13000	Aø380 Bø60 H511	79W	6,3 Kg	Tc 75°C

	Ref.				
DRIVER (VA.YS.E.06000)	LECTRD0045CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VA.YS.E.08000)	LECTRD0045CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VA.YS.E.09500)	LECTRD0060CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VA.YS.E.11000)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VA.YS.E.13000)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C



AC 198-264 V
50/60 Hz

www.lecsl.com



VAC — DRIVER — PCB



- Precaución, riesgo de choque eléctrico
- Caution, electrical risks
- Attention, risque de choc électrique

