



ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

LEC
Light Environment Control

Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130 ·

www.lecsl.com | info@lecsl.com



"Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED"

www.lecsl.com

Rev.3 220412



LEC
Light Environment Control

Ø 32/60

56

360

Ø 560


BARBATE EFFICACY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Serie	Dimmable	LED SMD	Power	Weight	Light	Temperature
BARB EFFICACY BBE.1M.04000	Aø550 H385	21W	25W	8 Kg	0,08-0,27	Tc 70°C
BARB EFFICACY BBE.1M.05000	Aø550 H385	29,5W	35W	8 Kg	0,11-0,37	Tc 70°C
BARB EFFICACY BBE.1M.06500	Aø550 H385	39W	43W	8 Kg	0,14-0,48	Tc 70°C
BARB EFFICACY BBE.1M.07000	Aø550 H385	44W	50W	8 Kg	0,16-0,54	Tc 70°C
BARB EFFICACY BBE.1M.08500	Aø550 H385	51W	56W	8 Kg	0,18-0,62	Tc 70°C



DRIVER	Ref.	Light	Light	f	Tw	Tc
DRIVER (BBE.1M.04000)	LECFAM0042CFNT007	90-305 V	0.08-0.27A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBE.1M.05000)	LECFAM0048CFNT001	90-305 V	0.11-0.37A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBE.1M.06500)	LECFAM0036CFNT004	90-305 V	0.14-0.48A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBE.1M.07000)	LECFAM0048CFNT018	90-305 V	0.16-0.54A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBE.1M.08500)	LECFAM0042CFNT004	90-305 V	0.18-0.62A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C



AC 90-305 V
50/60 Hz

www.lecsl.com

