

# LINCE HB VERSO / LINCE HB VERSO IN-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## MOUNTING INSTRUCTIONS

## MONTAGEANLEITUNG

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



**ES** Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

**FR** Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

**EN** Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

**DE** Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support ersetzt werden.



**ES** Realizar una limpieza cada dos años de las aletas del dissipador, idealmente con pistola de aire comprimido.

Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

**EN** Clean the fin heat sink every two years, ideally with compressed air gun.

**DE** Reinigen Sie alle zwei Jahre von den Kühlkörperrippen, im Idealfall mit Druckluftpistole.

Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

**FR** Effectuer le nettoyage tous les deux ans des ailettes du dissipateur thermique, idéalement avec un pistolet à air comprimé.

Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.



Polígono Industrial El Olivar, C/ Copejadores N2 ·11160 Barbate (Cádiz) España-  
Spain  
Tel.:+34 956 454 130

Info@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com









Serie	Warranty	LED SMD	Light	kg	Amp	Tc
LINCE HB VERSO LVH/LVX.1M.02900	A220 B242 H173	21W	24W	3,5 Kg	0,12-0,08	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.1M.04300	A220 B242 H173	31,5W	38W	3,5 Kg	0,18-0,12	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.1M.05800	A220 B242 H173	49W	52W	3,5 Kg	0,27-0,17	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.2M.08000	A304 B242 H173	50W	56W	5,25 Kg	0,28-0,13	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.2M.10000	A304 B242 H173	64,5W	74W	5,25 Kg	0,37-0,24	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.2M.13000	A304 B242 H173	90W	99W	5,25 Kg	0,50-0,32	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.4M.16000	A304 B425 H177	96,5W	110W	8,35 Kg	0,56-0,36	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.4M.20000	A304 B425 H177	133W	150W	8,35 Kg	0,75-0,49	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.4M.21800	A304 B425 H177	150W	166W	8,35 Kg	0,83-0,54	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.4M.27000	A304 B425 H177	197W	219W	8,35 Kg	2,24-0,73	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.4M.31000	A304 B425 H177	223W	247W	8,35 Kg	2,55-0,84	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.6M.34000	A444 B425 H177	223W	255W	11,6 Kg	2,55-0,84	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.6M.37000	A444 B425 H177	258,5W	297W	11,6 Kg	1,50-0,97	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.8M.44000	A596 B425 H177	292W	340W	15,75 Kg	1,72-1,12	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.8M.56000	A596 B425 H177	388W	444W	15,75 Kg	4,41-1,44	Tc 85°C
LINCE HB VERSO LVH/LVX.8M.58000	A596 B425 H177	412W	455W	15,75 Kg	4,45-1,72	Tc 85°C



AC 100-305 V  
50/60 Hz

AC 198-305 V  
50/60 Hz

www.lecsl.com

 IP65	Ref.		 f		 Tw	 Tc
DRIVER (LVH/LVX.1M.02900)	LECLAY0040CFNT002	198-305 V	50/60 Hz	0,12-0,08A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.1M.04300)	LECLAY0040CFNT002	198-305 V	50/60 Hz	0,18-0,12A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.1M.05800)	LECLAY0070CFNT000	198-305 V	50/60 Hz	0,27-0,17A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.2M.08000)	LECLAY0070CFNT000	198-305 V	50/60 Hz	0,28-0,18A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.2M.10000)	LECLAY0090CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,37-0,24A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.2M.13000)	LECLAY0110CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,50-0,32A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.4M.16000)	LECLAY0110CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,56-0,36A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.4M.20000)	LECLAY0165CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,75-0,49A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.4M.21800)	LECLAY0165CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,83-0,54A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.4M.27000)	LECFAM0042CFNT013	100-305 V	50/60 Hz	2,24-0,73A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.4M.31000)	LECFAM0036CFNT017	100-305 V	50/60 Hz	2,55-0,84A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.6M.34000)	LECFAM0036CFNT017	100-305 V	50/60 Hz	2,55-0,84A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.6M.37000)	LECLAY0165CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	1,50-0,97A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.8M.44000)	LECLAY0165CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	1,72-1,12A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.8M.56000)	LECFAM0042CFNT013	100-305 V	50/60 Hz	4,41-1,44A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LVH/LVX.8M.58000)	LECFAM0036CFNT017	100-305 V	50/60 Hz	4,55-1,49A	Tw 80°C	Tc 85°C

