

## MEDINA VERSO

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### MOUNTING INSTRUCTIONS

### MONTAGEANLEITUNG

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE



**EN** The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

**DE** Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bes-

**FR** Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme"

**ES** Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".



**ES** El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

**EN** Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist.

**DE** Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

**FR** L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

**ES** Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

**FR** Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

**EN** Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

**DE** Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support vorgelegt ersetzt werden.



	Serie		LED SMD		kg		Tc
MED. VERSO	MNV.1M.03500	A638 B360 H120	17W	19W	7,2 Kg	0.07-0.10	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.1M.04500	A638 B360 H120	24W	27W	7,2 Kg	0.10-0.14	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.1M.06000	A638 B360 H120	37W	41W	7,2 Kg	0.16-0.21	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.1M.07500	A638 B360 H120	48W	53W	7,2 Kg	0.20-0.27	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.1M.09000	A638 B360 H120	62W	68W	7,2 Kg	0.26-0.34	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.2M.06000	A638 B360 H120	34W	38W	7,2 Kg	0.14-0.19	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.2M.08000	A638 B360 H120	47W	51W	7,2 Kg	0.19-0.26	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.2M.11000	A638 B360 H120	71W	79W	7,2 Kg	0.30-0.40	Tc 85°C
MED. VERSO	MNV.2M.13500	A638 B360 H120	93W	103W	7,2 Kg	0.39-0.52	Tc 85°C

**LEC**  
 Light Environment Control

Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº 2 · 11160 Barbate (Cádiz) España  
 Tel.: +34 956 454 130  
 info@leosl.com | www.leosl.com










"Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED"

www.leosl.com



www.leosl.com

 IP20	 Ref.		 f		 Tw	 Tc
DRIVER (MNV.1M.03500)	LECCTR0020CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.13A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.1M.04500)	LECTRD0035CFNT005	198-264 V	50/60 Hz	0.22-0.16A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.1M.06000)	LECTRD0047CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.31-0.23A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.1M.07500)	LECTRD0065CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.42-0.31A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.1M.09000)	LECTRD0065CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.10-0.07A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.2M.06000)	LECTRD0035CFNT008	198-264 V	50/60 Hz	0.13-0.10A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.2M.08000)	LECTRD0060CFNT700	198-264 V	50/60 Hz	0.20-0.15A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.2M.11000)	LECTRD0100CFNT002	198-264 V	50/60 Hz	0.26-0.20A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (MNV.2M.13500)	LECTRD0100CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.34-0.25A	Tw 80°C	Tc 85°C

