

TARTESSOS TWIN MEDIUM VERSO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



DRIVER (TWV.ME.19901)	Ref.						
DRIVER (TWV.ME.23601)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.33-1.11	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.27201)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.39-1.33	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.30701)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.46-1.56	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.34101)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.52-1.78	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.37301)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.59-2.00	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.40601)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.66-2.22	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.43801)	LECINV0240CFNT006	90-305 V	50/60 Hz	0.72-2.44	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.43801)	LECINV0320VFNT012	90-305 V	50/60 Hz	0.79-2.67	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.46801)	LECINV0320VFNT012	90-305 V	50/60 Hz	0.85-2.89	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.49801)	LECINV0320VFNT012	90-305 V	50/60 Hz	0.92-3.11	Tw 80°C	Tc 95-100°C	
DRIVER (TWV.ME.52701)	LECINV0320VFNT012	90-305 V	50/60 Hz	0.98-3.33	Tw 80°C	Tc 95-100°C	



MODLEDLFTXXX 80V CC Tc2 87-92°C (PCB medido junto al D23)

Potencia/Power 25/35/45/58/78W

Corriente Intensity 300/440/560/725/970 mA



Polígono Industrial El Olivar, C/ Copejadores N2 11160 Barbate (Cádiz) España

Tel.: +34 956 454 130 ·

info@lecsl.com | www.lecsl.com




“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

Serie								
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.19901.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	90,0W	100W	13,2 Kg	0.33-1.11	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.23601.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	108,0W	120W	13,2 Kg	0.39-1.33	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.27201.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	126,0W	140W	13,2 Kg	0.46-1.56	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.30701.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	144,0W	160W	13,2 Kg	0.52-1.78	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.34101.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	162,0W	180W	13,2 Kg	0.59-2.00	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.37301.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	180,0W	200W	13,2 Kg	0.66-2.22	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.40601.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	198,0W	220W	13,2 Kg	0.72-2.44	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.43801.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	216,0W	240W	13,2 Kg	0.79-2.67	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.46801.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	234,0W	260W	13,2 Kg	0.85-2.89	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.49801.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	252,0W	280W	13,2 Kg	0.92-3.11	Tc 95-100°C	
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.ME.52701.D.X1.X2.X3	A654 B413 H126	270,0W	300W	13,2 Kg	0.98-3.33	Tc 95-100°C	

Ta:50°C Temp. Max .ambiente de funcionamiento.

External Temp. max. of working.



www.lecsl.com

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

ES El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.

EN Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico. El cableado que se monte en el interior de la luminaria debe poseer doble aislamiento o aislamiento reforzado.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support. The wiring that is mounted inside the luminaire must have double insulation or reinforced insulation.

NOTA: Para luminarias Clase II, no se conectará el conductor de tierra.


Non replaceable light source

Replaceable control gear by a professional




2/2

3




4




5

Orientación indicada en la parte superior de la luminaria.



1



2

