

Tartessos Solar All In One Ess

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.



EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



ES Realizar una limpieza cada dos años a través de las rejillas del disipador, idealmente con pistola de aire comprimido. Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean through the heat sink grilles every two years, ideally with compressed air gun. Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie alle zwei Jahre die Kühlkörper durch die Lüftungsschlitze, im Idealfall mit Druckluftpistole. Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Effectuer le nettoyage tous les deux ans par les rainures de ventilation, idéalement avec un pistolet à air comprimé. Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.



TARTESSOS SOLAR ALL IN ONE TWE.AK.03502 A386 B694 H118 20W 8,95 Kg 24-144wh Tc 80°C



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores N°2 611160 (C; diz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130

comercial@lecsl.com | www.lecsl.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001



CERTIFIED
ISO 14006



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com




www.lecsl.com




1

Báculo vertical





Báculo horizontal



a

SUSTITUCIÓN DE BATERÍA



b

